

# Gebruik portofoons:

## Aan zetten:

Ronde **draaiknop** (1) bovenop lang ingedrukt houden totdat scherm oplicht.

Na enkele minuten is de portofoon aangemeld.

In beeld verschijnt "Schepen" en het nummer van de portofoon gevolgd door CITISWIM.

## Portofoon uit zetten:

Zorg dat scherm opgelicht is (door indrukken van een knop)

Dan ronde draaiknop ingedrukt houden totdat "Power off" in beeld verschijnt

Dan 2x op **OK** drukken

## Volume aanpassen:

Zorg dat scherm opgelicht is (door indrukken van een knop)

Dan ronde draaiknop draaien. In beeld verschijnt dan ook de volumebalk

## Tijdens gebruik:

Tijdens het praten de zwarte knop aan de linker zijkant (2) ingedrukt houden.

